

BE COOL

BEDIENUNGSANLEITUNG Turmventilator

BCTU76CMZ



HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!

VIELEN DANK, DASS SIE SICH FÜR EIN PRODUKT VON **BE COOL** ENTSCIEDEN HABEN.

Diese Bedienungsanleitung gibt es in folgenden Sprachen

DE

FR

IT

RO

SL

HR

EN

13

25

37

49

61

73



Aktuelle Bedienungsanleitungen und weitere Sprachen

Laden Sie aktuelle Bedienungsanleitungen in verschiedenen Sprachen über den Link www.becool.at/downloads herunter oder scannen Sie den abgebildeten QR-Code. Befolgen Sie die Anweisungen auf der Webseite.



LESEN SIE DIESE ANLEITUNG BITTE SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE MIT DER INSTALLATION, DEM BEDIENUNG ODER WARTUNG BEGINNEN. SCHÜTZEN SIE SICH SELBST UND ANDERE, INDEM SIE DIE SICHERHEITSHINWEISE BEFOLGEN. DIE NICHTBEACHTUNG VON ANWEISUNGEN KÖNNTE ZU PERSONEN UND/ODER SACHSCHÄDEN UND/ODER ZUM VERLUST DES GARANTIEANSPRUCHS FÜHREN!

WICHTIGE INFORMATIONEN ZUR SICHERHEIT, STANDORT UND ZUM ELEKTRISCHEN ANSCHLUSS.



Bestimmungsgemäßer Gebrauch

BE COOL

Der Ventilator ist ausschließlich für die Belüftung von trockenen Räumen konzipiert.

Er ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Verwenden Sie den Ventilator nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.

1. Verwenden Sie dieses Gerät **ausschließlich gemäß den Richtlinien in der Bedienungsanleitung**. Jede andere Verwendung, die nicht vom Hersteller empfohlen wird, könnte zu Bränden, elektrischen Schlägen oder Personenschäden führen.
2. Entfernen Sie die Verpackung und stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht beschädigt ist. Im Zweifelsfall verwenden Sie das Gerät nicht und kontaktieren die Servicestelle oder Ihren Händler.
3. Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterialien fern. **Beim Verschlucken besteht Erstickungsgefahr!**
4. Ist das Stromversorgungskabel beschädigt muss es vom Hersteller oder einer autorisierten Servicestelle ausgetauscht werden, um alle möglichen Risiken zu vermeiden.
5. Vor Anschluss, an das Netz müssen Sie **überprüfen, ob Stromart und Netzspannung mit den Angaben des Gerätetypschildes übereinstimmen**.
6. Die elektrische Steckdose, in der Sie das Gerät anschließen, darf nicht defekt oder lose sein und muss für die erforderliche Strombelastung geeignet und vor allem zuverlässig geerdet sein.

BE COOL

7. Vermeiden Sie die Verwendung eines Verlängerungskabels, denn dieses könnte überhitzten und einen Brand erzeugen.
8. Es ist verboten die Eigenschaften dieses Gerätes wie auch immer anzupassen oder zu modifizieren und verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Ersatz- und Zubehörteile (Nichtbeachtung führt zum Verlust der Garantie und Gewährleistung).
9. Weist das Gerät einen Defekt auf, so schalten Sie es aus und kontaktieren Ihren Händler oder die Kundenhotline.
10. Wenden Sie sich für eventuelle Reparaturen des Geräts, des Netzsteckers oder Kabels stets und ausschließlich an vom Hersteller autorisierte Kundendienststellen. Die Kundendienststellen können Sie online unter www.becool.at abrufen.
11. Kinder unter 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, psychischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten sowie mangelnder Erfahrung und Wissen dürfen dieses Gerät nur benutzen, wenn es unter einer angemessenen Aufsicht geschieht und es zu einer ausführlichen Anleitung zur Benutzung des Geräts in einer sicheren Art und Weise gekommen ist, sowie die bestehenden Gefahren beschrieben wurden.
12. **Betreiben Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt.** Sollten Sie den Raum verlassen, **schalten Sie das Gerät immer aus.**
13. **Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.**
14. Verdrehen Sie das Netzkabel nicht und knicken Sie es nicht ab.
15. Verwenden Sie das Gerät **nicht mit nassen Händen.**

BE COOL

16. Verwenden Sie das Gerät **nicht im Freien.**
17. Betreiben Sie das Gerät **keinesfalls in Räumen wo Gas, Öl oder Schwefel** vorkommen.
18. Benutzen Sie das Gerät **nicht in der Nähe von Wasser oder starker Feuchtigkeit**, z.B. im feuchten Kellern, neben Schwimmbecken, Badewannen oder Duschen. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gerät eindringt.
19. Stellen Sie **keine Gegenstände auf das Gerät.**
20. Stellen Sie das Gerät **auf einen stabilen und ebenen Untergrund.**
21. **Decken Sie das Gerät niemals ab.**
22. **Stecken Sie niemals** Finger, Stifte oder andere Gegenstände in das Gerät und achten Sie darauf, dass **Luft ein- und -auslass niemals blockiert werden.**
23. Schalten Sie das Gerät **immer aus, bevor Sie den Netzstecker** ziehen.
24. Ziehen Sie nicht am Netzkabel, um das Gerät vom Netzstrom zu trennen. Ziehen Sie immer am Stecker, um das Netzkabel herauszuziehen.
25. Fassen Sie den **Stecker nicht mit nassen Händen an**, um Stromschläge zu vermeiden.
26. Ziehen Sie den Stecker, wenn Sie das Gerät nicht verwenden, bevor Sie es reinigen, es gewartet werden muss oder von einem Ort zu einem anderen bewegt wird.
27. Erhalten Sie das Gerät in einem guten Zustand, indem Sie das Gerät pflegen und reinigen. Falls Sie Fragen zur Instandhaltung haben, können Sie mit der vom Hersteller

BE COOL

autorisierten Kundenhotline/ Servicestelle in Kontakt treten.

28. Bewahren und lagern Sie das Gerät an einem sicheren, trockenen und für Kinder unzugänglichem Ort auf, wenn es nicht verwendet wird.

Recycling, Entsorgung, Konformitätserklärung

	<u>RECYCLING</u> Die Verpackungsmaterialien können recycelt werden. Deswegen wird empfohlen, diese im sortierten Abfall zu entsorgen
	<u>ENTSORGUNG</u> Das Symbol "durchgestrichene Mülltonne" erfordert die separate Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE). Elektrische und elektronische Geräte können gefährliche und umweltgefährdende Stoffe enthalten. Entsorgen Sie dieses daher nicht im unsortierten Restmüll, sondern an einer ausgewiesenen Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte. Dadurch tragen Sie zum Schutz der Ressourcen und der Umwelt bei. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder die örtlichen Behörden. Richtlinie 2012/19/EU
	<u>KONFORMITÄTSERLÄRUNG</u> Hiermit bestätigen wir, dass dieser Artikel den grundlegenden Anforderungen, Vorschriften und Richtlinien der EU entspricht. Die ausführliche Konformitätserklärung können Sie jederzeit unter folgendem Link einsehen: https://www.schuss-home.at/downloads


Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

BE COOL

Technische Informationen

Wenn der Ventilator lange gelagert werden muss und nicht regelmäßig verwendet wird, stellen Sie den Ventilator in seiner Originalverpackung an einen trockenen Ort. Wenn Sie ihn nach einer langen Zeit der Inaktivität zum ersten Mal verwenden, stellen Sie sicher, dass der Lüfter sauber ist und die Motorschaufeln ohne Einschränkungen (Gerät nicht mit Strom versorgt) werden.

Beschreibung des Gerätes



Vorbereitung



Bevor Sie mit der Montage des Produkts beginnen, stellen Sie sicher, dass alle Teile vorhanden sind. Im Lieferumfang: Ventilatorgehäuse, Ventilatorfuß (Basis).

- Voraussichtliche Montagezeit: 15 Minuten

Montage

Schritt 1: Wählen Sie die beiden Hälften der Basis aus, richten Sie die Nut aus und fügen Sie sie zu einer vollständigen Einheit zusammen. Stellen Sie sicher, dass beide Hälften der Basis ordnungsgemäß zusammenpassen.



BE COOL



Schritt 2: Entfernen Sie die Befestigungsschraube von der Unterseite des Ventilatorgehäuses, wickeln Sie das Netzkabel ab und führen Sie es durch das Loch in der Ventilatorbasis. Setzen Sie dann die Basis hinzu und drehen Sie sie, um sicherzustellen, dass die beiden Schlitze perfekt mit dem Gehäuse übereinstimmen.



Achtung

Das Netzkabel wird an der Ventilatorbasis oben geführt.



Schritt 3: Ziehen Sie die Befestigungsschraube (im Uhrzeigersinn) fest und lassen Sie das Netzkabel durch den Kabelkanal am Rand der Basis führen, um das Produkt flacher und stabiler zu machen. Damit haben Sie die Montage des Turmventilators abgeschlossen. Sichern Sie die Basis mit den 2 mitgelieferten Schrauben.

BE COOL



Symbolbild

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass es normal ist, dass der Turmventilator mit Schwenkfunktion leicht wackelt oder instabil wirken kann. Dies geschieht, um sicherzustellen, dass der Ventilator bei Berührung nicht sofort umfällt und die Schwenkfunktion ordnungsgemäß ausführt.

Bedienfeld



Geschwindigkeit & Oszillation (1)

- Drehen Sie den Schalter (1), um die Geschwindigkeit mit oder ohne Oszillation auszuwählen.
- 3 Geschwindigkeiten stehen zur Auswahl: (Niedrig - Mittel - Hoch)

BE COOL

ON / OFF / Timer (2)

- Sie können mit der Timerfunktion eine automatische Abschaltzeit programmieren. Um die Funktion einzustellen, drehen Sie den Drehregler zur gewünschten Zeit – Sie können bis zu 120 Minuten auswählen. Nach Ablauf der eingestellten Zeit schaltet sich der Ventilator automatisch aus.
- Zum Deaktivieren der Timer-Funktion drehen Sie den Regler auf „ON“.
- Mit der Schalterstellung „OFF“ schalten Sie die Ventilator aus.

REINIGUNG

HINWEIS: Trennen Sie vor der Reinigung des Geräts immer den Netzstecker von der Buchse.

1. Tauchen Sie das Gerät NICHT in Wasser oder spritzen Sie es nicht mit anderen Flüssigkeiten an.
2. Verwenden Sie KEINE Lösungsmittel oder andere chemische Produkte zur Reinigung. Lagern Sie den Ventilator bei Nichtverwendungen an einem trockenen Ort.
3. Wenn Sie den Ventilator am Ende der Saison nicht mehr verwenden, wischen Sie den Staub ab, um ihn für die nächste Saison in gutem Zustand zu halten. Falls erforderlich, das Gitter demontieren und den Lüfter entfernen; reinigen Sie es mit einem weichen, feuchten Tuch.

BE COOL

Technische Informationen			
Nennspannung	220–240V~		
Frequenz	50/60 Hz		
Nennleistung	50 Watt		
Maße	240×730×240 mm		
Gewicht	2,35 kg		
Informationsanforderungen der Verordnung EU (VO) 206/2012			
Artikelnummer	BCTU76CMZ		
Nennspannung	220 -240 V		
Schutzklasse	II		
Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand (POFF)	0 W		
Saisonaler Stromverbrauch (Q)	11,8 kWh/a		
Bezeichnung	Symbol	Wert	Einheit
Maximaler Volumenstrom	F	23,2	m³/min
Ventilator-Leistungsaufnahme	P	36,8	W
Serviceverhältnis	S _v	0,6	(m³/min)/W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	P _{SB}	0	W
Ventilator-Schalleistungspegel	L _{WA}	53	dB(A)
Maximale Luftgeschwindigkeit	c	2,6	m/s
Messnorm für die Ermittlung des Serviceverhältnisses	IEC 60879:2019		
Kontaktadressen für weitere Informationen und Serviceline:	Schuss Home Electronic GmbH Scheringgasse 3, A-1140 Wien Tel: +43 (1) 97 0 21 – 0 www.becool.at Firmenbuch-Nr: 236974t Firmenbuch-Gericht: Wien		

GARANTIE

Mit diesem Qualitätsprodukt von BE COOL haben Sie eine Entscheidung für Innovation, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit getroffen.

Für dieses BE COOL Gerät gewähren wir eine Garantiezeit von 2 Jahren ab Kaufdatum gültig in Österreich! Sollten in diesem Zeitraum wider Erwarten dennoch Servicearbeiten an Ihrem Gerät notwendig sein, garantieren wir Ihnen hiermit eine kostenlose Reparatur (Ersatzteile und Arbeitszeit) oder (nach Ermessen der Firma Schuss) das Produkt auszutauschen. Sollten weder Reparatur noch Tausch aus wirtschaftlichen Gründen möglich sein, behalten wir uns das Recht vor, eine Zeitwertgutschrift zu erstellen.

Bitte wenden Sie sich im Falle von Klimageräten auf jeden Fall als ersten Schritt an die Kundenhotline (siehe Kleber am Gerät bzw. Titelseite Gebrauchsanweisung), bei Ventilatoren hierzu an Ihren Fachhändler oder direkt an uns. Wir weisen darauf hin, dass Reparaturarbeiten, die nicht durch die autorisierte Vertragswerkstätte in Österreich vorgenommen worden sind, die Gültigkeit dieser Garantie sofort beenden.

Von dieser Garantie nicht umfasst sind:

- Bei nicht Ordnungsgemäßer Verwendung übernehmen wir keine Folgeschäden
- Reparatur oder Tausch von Teilen aufgrund üblicher Verschleißerscheinungen
- Schäden aufgrund Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung
- Geräte, die - auch nur teilweise - gewerblich genutzt werden
- durch äußeren Einfluss mechanisch beschädigte Geräte (Sturz, Stoß, Bruch, unsachgemäßer Gebrauch etc.) sowie Abnutzungserscheinungen ästhetischer Art.
- Geräte, die unsachgemäß behandelt wurden
- Geräte, die nicht von unserer autorisierten Servicewerkstätte geöffnet wurden.
- Schäden, die in Folge nicht ordnungsgemäß geschlossener Kondenswasserablassventile von Klimageräten oder nicht korrekt eingesetztem Wasserbehälter entstanden sind.
- Nicht erfüllte Konsumentenerwartungen.
- Schäden, die auf höhere Gewalt, Wasser, Blitzschlag, Überspannung zurückzuführen sind.
- Geräte, bei denen die Typenbezeichnung und/oder Seriennummer am Gerät geändert, gelöscht, unleserlich gemacht oder entfernt worden ist.
- Dienstleistungen außerhalb unserer Vertragswerkstätten, die Transportkosten zu einer Vertragswerkstatt oder an uns und retour sowie die damit verbundenen Risiken.

Wir weisen nachdrücklich darauf hin, dass innerhalb der Garantiezeit bei Bedienungsfehlern oder wenn kein Fehler festgestellt wurde ein Pauschalbetrag von € 60,- (indiziert Basis VPI 2010, Juni 2015) in Rechnung gestellt wird.

Durch die Erbringung einer Garantieleistung (Reparatur oder Austausch des Gerätes) wird die absolut Garantiedauer von 2 Jahren ab Kaufdatum nicht verlängert.

Die 2 Jahres Garantie gilt nur gegen Vorlage des Kaufbelegs (muss Name und Anschrift des Händlers sowie die vollständige Gerätebezeichnung enthalten) und des dazugehörigen Garantiezertifikats, auf dem die Gerätetype sowie die Seriennummer (am Karton und auf der Geräterück- bzw. Unterseite ersichtlich) zu vermerken sind! Ohne Vorlage des Garantiezertifikats gilt nur die gesetzliche Gewährleistung!

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die gesetzlichen Gewährleistungsrechte durch diese Garantie nicht berührt werden und unvermindert fortbestehen.

Eine Schadenersatzpflicht seitens Schuss Home Electronic GmbH sowie deren Erfüllungsgehilfen besteht nur bei Vorliegen grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz. Ausgeschlossen ist jedenfalls die Haftung für entgangenen Gewinn, erwartete, aber nicht eingetretene Ersparnisse, Folgeschäden und Schäden aus Ansprüchen Dritte. Schäden an oder für aufgezeichnete Daten sind immer aus der Schadenersatzpflicht ausgenommen.

Herzliche Gratulation zu Ihrer Wahl. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem BE COOL Gerät!

ANSCHRIFT

Schuss Home Electronic GmbH
A-1140 Wien, Scheringgasse 3
Tel.: +43 (0)1/ 970 21

Typenbezeichnung:.....
Seriennummer:.....

Dieses Garantiezertifikat ist im Garantiefall gemeinsam mit dem Gerät der autorisierten Servicewerkstätte auszuhändigen.

BE COOL

MODE D'EMPLOI Ventilateur colonne

BCTU76CMZ



FÉLICITATIONS !
MERCI D'AVOIR CHOISI UN PRODUIT **BE COOL**.



Modes d'emploi actuels et autres langues

Téléchargez les modes d'emploi actuels dans différentes langues via le lien www.becool.at/downloads ou scannez le code QR affiché. Suivez les instructions sur le site Web.



VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION, L'UTILISATION OU LA MAINTENANCE. PROTÉGEZ-VOUS ET PROTÉGEZ LES AUTRES EN SUIVANT LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ. LE NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES ET/OU DES DOMMAGES MATÉRIELS ET/OU LA PERTE DE LA GARANTIE !

**INFORMATIONS IMPORTANTES
CONCERNANT LA SÉCURITÉ,
L'EMPLACEMENT ET LE
RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE.**



BE COOL

Utilisation conforme

Le ventilateur est exclusivement conçu pour la ventilation de pièces sèches.

Il est destiné exclusivement à un usage privé et ne convient pas à un usage commercial.

Utilisez le ventilateur uniquement comme décrit dans ce mode d'emploi.

1. Utilisez cet appareil **exclusivement conformément aux directives du mode d'emploi**. Toute autre utilisation non recommandée par le fabricant peut entraîner des incendies, des chocs électriques ou des blessures corporelles.
2. Retirez l'emballage et assurez-vous que l'appareil n'est pas endommagé. En cas de doute, n'utilisez pas l'appareil et contactez le service après-vente ou votre revendeur.
3. Tenez les enfants éloignés des matériaux d'emballage.
En cas d'ingestion, il existe un risque d'étouffement !
4. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou un service après-vente agréé afin d'éviter tout risque éventuel.
5. Avant de brancher l'appareil au secteur, **vérifiez que le type de courant et la tension secteur correspondent aux indications figurant sur la plaque signalétique de l'appareil.**
6. La prise électrique à laquelle vous branchez l'appareil ne doit pas être défectueuse ou desserrée et doit être adaptée à la charge électrique requise et, surtout, être reliée à la terre de manière fiable.

BE COOL

7. Évitez d'utiliser une rallonge, car celle-ci pourrait surchauffer et provoquer un incendie.
8. Il est interdit de modifier ou d'altérer les caractéristiques de cet appareil de quelque manière que ce soit. Utilisez uniquement des pièces de rechange et des accessoires recommandés par le fabricant (le non-respect de cette consigne entraîne la perte de la garantie).
9. Si l'appareil présente un défaut, éteignez-le et contactez votre revendeur ou le service clientèle.
10. Pour toute réparation de l'appareil, de la fiche secteur ou du câble, adressez-vous exclusivement aux services après-vente agréés par le fabricant. Vous trouverez la liste des services après-vente en ligne sur www.becool.at.
11. Les enfants de moins de 8 ans et les personnes ayant des capacités physiques, psychiques, sensorielles ou mentales limitées, ainsi que celles manquant d'expérience et de connaissances, ne peuvent utiliser cet appareil que sous une surveillance appropriée et après avoir reçu des instructions détaillées sur son utilisation en toute sécurité, ainsi que sur les dangers existants.
12. **Ne laissez pas l'appareil fonctionner sans surveillance.** Si vous quittez la pièce, **éteignez toujours l'appareil.**
13. **Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.**
14. Ne tordez pas et ne pliez pas le cordon d'alimentation.
15. **N'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées.**
16. **N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.**
17. N'utilisez **en aucun cas** l'appareil **dans des pièces où il y a du gaz, du pétrole ou du soufre.**

BE COOL

18. **N'utilisez pas** l'appareil **à proximité d'eau ou d'humidité importante**, par exemple dans des caves humides, à côté de piscines, de baignoires ou de douches. Veillez à ce qu'aucune eau ne pénètre dans l'appareil.
19. **Ne** posez **aucun objet sur l'appareil**.
20. Placez l'appareil **sur une surface stable et plane**.
21. **Ne couvrez jamais l'appareil**.
22. **N'introduisez jamais** vos doigts, des stylos ou d'autres objets dans l'appareil et veillez à ce que **les entrées et sorties d'air ne soient jamais obstruées**.
23. **Éteignez toujours** l'appareil **avant de** débrancher **la fiche secteur**.
24. Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation pour débrancher l'appareil du secteur. Tirez toujours sur la fiche pour débrancher le cordon d'alimentation.
25. **Ne touchez pas** la **fiche avec les mains mouillées** afin d'éviter tout risque d'électrocution.
26. Débranchez la fiche lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, avant de le nettoyer, de l'entretenir ou de le déplacer d'un endroit à un autre.
27. Maintenez l'appareil en bon état en l'entretenant et en le nettoyant. Si vous avez des questions concernant l'entretien, vous pouvez contacter le service d'assistance téléphonique/le service après-vente agréé par le fabricant.
28. Conservez et stockez l'appareil dans un endroit sûr, sec et hors de portée des enfants lorsqu'il n'est pas utilisé.

Recyclage, élimination, déclaration de conformité

	<u>RECYCLAGE</u> Les matériaux d'emballage peuvent être recyclés. Il est donc recommandé de les jeter dans les déchets triés.
	<u>ÉLIMINATION</u> Le symbole « poubelle barrée » indique que les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) doivent être éliminés séparément. Les appareils électriques et électroniques peuvent contenir des substances dangereuses et nocives pour l'environnement. Ne les jetez donc pas avec les déchets résiduels non triés, mais dans un point de collecte désigné pour les déchets d'équipements électriques et électroniques. Vous contribuez ainsi à la protection des ressources et de l'environnement. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre revendeur ou les autorités locales. Directive 2012/19/UE
	<u>DÉCLARATION DE CONFORMITÉ</u> Nous certifions par la présente que cet article est conforme aux exigences fondamentales, aux réglementations et aux directives de l'UE. Vous pouvez consulter à tout moment la déclaration de conformité détaillée en cliquant sur le lien suivant : https://www.schuss-home.at/downloads

Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques.

BE COOL

Informations techniques

Si le ventilateur doit être stocké pendant une longue période et n'est pas utilisé régulièrement, placez-le dans son emballage d'origine dans un endroit sec. Si vous l'utilisez pour la première fois après une longue période d'inactivité, assurez-vous que le ventilateur est propre et que les pales du moteur ne sont pas bloquées (appareil non alimenté).

Description de l'appareil



Préparation



Avant de commencer le montage du produit, assurez-vous que toutes les pièces sont présentes. Contenu de la livraison : boîtier du ventilateur, pied du ventilateur (base).

- Durée estimée du montage : 15 minutes

Montage

Étape 1 : sélectionnez les deux moitiés de la base, alignez la rainure et assemblez-les pour former un ensemble complet. Assurez-vous que les deux moitiés de la base s'emboîtent correctement.



BE COOL



Étape 2 : retirez la vis de fixation située sous le boîtier du ventilateur, déroulez le cordon d'alimentation et faites-le passer par le trou situé dans la base du ventilateur. Placez ensuite la base et tournez-la pour vous assurer que les deux fentes s'alignent parfaitement avec le boîtier.


Attention

Le cordon d'alimentation passe par le haut de la base du ventilateur.



Étape 3 : serrez la vis de fixation (dans le sens des aiguilles d'une montre) et faites passer le cordon d'alimentation par le passage prévu à cet effet sur le bord de la base afin de rendre le produit plus plat et plus stable. Vous avez maintenant terminé le montage du ventilateur colonne. Fixez la base à l'aide des 2 vis fournies.

BE COOL



Remarque : veuillez noter qu'il est normal que le ventilateur colonne avec fonction d'oscillation vacille légèrement ou semble instable. Cela permet de garantir que le ventilateur ne tombe pas immédiatement lorsqu'on le touche et que la fonction d'oscillation fonctionne correctement.

Panneau de commande



Vitesse et oscillation (1)

- Tournez le bouton (1) pour sélectionner la vitesse avec ou sans oscillation.
- 3 vitesses sont disponibles : (faible - moyenne - élevée)

BE COOL

MARCHE / ARRÊT / Minuterie (2)

- La fonction minuterie vous permet de programmer une durée d'arrêt automatique. Pour régler cette fonction, tournez le bouton rotatif jusqu'à la durée souhaitée – vous pouvez sélectionner jusqu'à 120 minutes. Une fois la durée réglée écoulée, le ventilateur s'éteint automatiquement.
- Pour désactiver la fonction minuterie, tournez le bouton sur « ON ».
- La position « OFF » de l'interrupteur permet d'éteindre le ventilateur.

NETTOYAGE

REMARQUE : débranchez toujours la fiche secteur de la prise avant de nettoyer l'appareil.

1. NE plongez PAS l'appareil dans l'eau et ne l'aspergez PAS avec d'autres liquides.
2. N'utilisez PAS de solvants ou d'autres produits chimiques pour le nettoyage. Lorsque vous n'utilisez pas le ventilateur, rangez-le dans un endroit sec.
3. Si vous n'utilisez plus le ventilateur à la fin de la saison, essuyez la poussière afin de le conserver en bon état pour la saison suivante. Si nécessaire, démontez la grille et retirez le ventilateur ; nettoyez-le avec un chiffon doux et humide.

BE COOL

Informations techniques			
Tension nominale	220-240 V~		
Fréquence	50/60 Hz		
Puissance nominale	50 watts		
Dimensions	240 × 730 × 240 mm		
Poids	2,35 kg		
Exigences en matière d'information du règlement UE (CE) 206/2012			
Référence	BCTU76CMZ		
Tension nominale	220 -240 V		
Classe de protection	II		
Consommation électrique à l'état éteint (POFF)	0 W		
Consommation électrique saisonnière (Q)	11,8 kWh/a		
Désignation	Symbole	Valeur	Unité
Débit volumique maximal	F	23,2	m³ /min
Puissance absorbée du ventilateur	P	36,8	W
Rapport de service	S _v	0,6	(m³ /min)/W
Puissance absorbée en mode veille	P _{SB}	0	W
Niveau de puissance acoustique du ventilateur	L _{WA}	53	dB(A)
Vitesse maximale de l'air	c	2,6	m/s
Norme de mesure pour la détermination du rapport de service	IEC 60879:2019		
Adresses de contact pour plus d'informations et service d'assistance :	Schuss Home Electronic GmbH Scheringgasse 3, A-1140 Vienne Tél. : +43 (1) 97 0 21 – 0 www.becool.at Numéro d'enregistrement au registre du commerce : 236974t Tribunal chargé du registre du commerce : Vienne		

GARANTIE

En choisissant ce produit de qualité BE COOL, vous avez opté pour l'innovation, la durabilité et la fiabilité.

Nous accordons une garantie de 2 ans à compter de la date d'achat, valable en Autriche, pour cet appareil BE COOL ! Si, contre toute attente, votre appareil devait nécessiter une intervention pendant cette période, nous vous garantissons une réparation gratuite (pièces de rechange et main-d'œuvre) ou (à la discrétion de la société Schuss) le remplacement du produit. Si ni la réparation ni le remplacement ne sont possibles pour des raisons économiques, nous nous réservons le droit d'établir un avoir à la valeur actuelle.

Dans le cas d'appareils de climatisation, veuillez dans tous les cas contacter en premier lieu le service clientèle (voir l'autocollant sur l'appareil ou la page de couverture du mode d'emploi), dans le cas de ventilateurs, veuillez contacter votre revendeur spécialisé ou nous contacter directement. Nous attirons votre attention sur le fait que les réparations qui n'ont pas été effectuées par l'atelier agréé en Autriche annulent immédiatement la validité de cette garantie.

Ne sont pas couverts par cette garantie :

- Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages consécutifs à une utilisation non conforme.
- Réparation ou remplacement de pièces en raison d'une usure normale
- Les dommages résultant du non-respect du mode d'emploi.
- Les appareils utilisés, même partiellement, à des fins commerciales.
- les appareils endommagés mécaniquement par des influences extérieures (chute, choc, casse, utilisation inappropriée, etc.) ainsi que les signes d'usure d'ordre esthétique.
- Appareils ayant fait l'objet d'une utilisation inappropriée
- Appareils qui n'ont pas été ouverts par notre atelier de réparation agréé.
- Dommages résultant de vannes de vidange d'eau de condensation mal fermées sur les climatiseurs ou de réservoirs d'eau mal installés.
- Attentes des consommateurs non satisfaites.
- Dommages dus à un cas de force majeure, à l'eau, à la foudre, à une surtension.
- Appareils dont la désignation de type et/ou le numéro de série ont été modifiés, effacés, rendus illisibles ou supprimés.
- Services effectués en dehors de nos ateliers agréés, frais de transport vers un atelier agréé ou vers nous et retour, ainsi que les risques associés.

Nous attirons expressément votre attention sur le fait qu'en cas d'erreur de manipulation ou si aucun défaut n'est constaté pendant la période de garantie, un montant forfaitaire de 60 € (indexé sur la base de l'IPC 2010, juin 2015) sera facturé. La fourniture d'une prestation de garantie (réparation ou remplacement de l'appareil) ne prolonge pas la durée de garantie absolue de 2 ans à compter de la date d'achat.

La garantie de 2 ans n'est valable que sur présentation de la preuve d'achat (qui doit mentionner le nom et l'adresse du revendeur ainsi que la désignation complète de l'appareil) et du certificat de garantie correspondant, sur lequel doivent être indiqués le type d'appareil et le numéro de série (visible sur le carton et au dos ou sous l'appareil) ! Sans présentation du certificat de garantie, seule la garantie légale s'applique !

Nous attirons expressément votre attention sur le fait que les droits de garantie légaux ne sont pas affectés par cette garantie et restent pleinement applicables.

Schuss Home Electronic GmbH et ses auxiliaires d'exécution ne sont tenus à des dommages-intérêts qu'en cas de négligence grave ou d'intention délibérée. La responsabilité pour perte de bénéfices, économies escomptées mais non réalisées, dommages consécutifs et dommages résultant de réclamations de tiers est exclue dans tous les cas. Les dommages causés aux données enregistrées ou pour celles-ci sont toujours exclus de l'obligation de verser des dommages-intérêts.

Toutes nos félicitations pour votre choix. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre appareil BE COOL !

ADRESSE

Schuss Home Electronic GmbH
A-1140 Vienne, Scheringgasse 3
Tél. : +43 (0)1 970 21

Désignation du type :

Numéro de série :

En cas de recours à la garantie, ce certificat de garantie doit être remis avec l'appareil au service après-vente agréé.

BE COOL

ISTRUZIONI PER L'USO Ventilatore a torre

BCTU76CMZ



CONGRATULAZIONI!
GRAZIE PER AVER SCELTO UN PRODOTTO **BE COOL**.

BE COOL

IT



Istruzioni per l'uso aggiornate e altre lingue

Scaricate le istruzioni per l'uso aggiornate in diverse lingue dal link www.becool.at/downloads o scansionate il codice QR riportato nell'immagine. Seguite le istruzioni riportate sul sito web.



LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI PRIMA DI INIZIARE L'INSTALLAZIONE, L'UTILIZZO O LA MANUTENZIONE. PROTEGGERE SE STESSI E GLI ALTRI SEGUENDO LE ISTRUZIONI DI SICUREZZA. LA MANCATA OSSERVANZA DELLE ISTRUZIONI POTREBBE CAUSARE LESIONI PERSONALI E/O DANNI MATERIALI E/O LA PERDITA DEL DIRITTO ALLA GARANZIA!

INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA, L'UBICAZIONE E IL COLLEGAMENTO ELETTRICO.



Uso conforme

BE COOL

Il ventilatore è progettato esclusivamente per la ventilazione di ambienti asciutti.

È destinato esclusivamente all'uso privato e non è adatto all'uso commerciale.

Utilizzare il ventilatore solo come descritto nel presente manuale d'uso.

1. Utilizzare questo apparecchio **esclusivamente secondo le istruzioni contenute nel manuale d'uso**. Qualsiasi altro uso non raccomandato dal produttore potrebbe causare incendi, scosse elettriche o lesioni personali.
2. Rimuovere l'imballaggio e assicurarsi che l'apparecchio non sia danneggiato. In caso di dubbio, non utilizzare l'apparecchio e contattare il centro di assistenza o il rivenditore.
3. Tenere i bambini lontani dai materiali di imballaggio. **In caso di ingestione sussiste pericolo di soffocamento!**
4. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore o da un centro di assistenza autorizzato per evitare ogni possibile rischio.
5. Prima di collegarlo alla rete elettrica, **verificare che il tipo di corrente e la tensione di rete corrispondano alle indicazioni riportate sulla targhetta dell'apparecchio.**
6. La presa elettrica a cui si collega l'apparecchio non deve essere difettosa o allentata e deve essere adatta al carico di corrente richiesto e, soprattutto, deve essere dotata di un affidabile collegamento di terra.
7. Evitare l'uso di prolunghe, poiché potrebbero surriscaldarsi e provocare un incendio.

BE COOL

8. È vietato modificare o alterare in qualsiasi modo le caratteristiche di questo apparecchio e utilizzare solo ricambi e accessori raccomandati dal produttore (la mancata osservanza comporta la perdita della garanzia).
9. Se l'apparecchio presenta un difetto, spegnerlo e contattare il rivenditore o il servizio clienti.
10. Per eventuali riparazioni dell'apparecchio, della spina di alimentazione o del cavo, rivolgersi sempre ed esclusivamente ai centri di assistenza autorizzati dal produttore. I centri di assistenza sono disponibili online all'indirizzo www.becool.at.
11. I bambini di età inferiore agli 8 anni e le persone con capacità fisiche, psichiche, sensoriali o mentali limitate, nonché con scarsa esperienza e conoscenza, possono utilizzare questo apparecchio solo se adeguatamente sorvegliati e dopo aver ricevuto istruzioni dettagliate sull'uso sicuro dell'apparecchio e sui pericoli esistenti.
12. **Non lasciare l'apparecchio incustodito durante il funzionamento.** Se si lascia la stanza, **spegnere sempre l'apparecchio.**
13. **I bambini non devono giocare con l'apparecchio.**
14. Non attorcigliare né piegare il cavo di alimentazione.
15. **Non** utilizzare l'apparecchio **con le mani bagnate.**
16. **Non** utilizzare l'apparecchio **all'aperto.**
17. **Non** utilizzare l'apparecchio **in ambienti in cui** sono presenti **gas, petrolio o zolfo.**
18. **Non** utilizzare l'apparecchio **in prossimità di acqua o forte umidità,** ad esempio in cantine umide, vicino a

BE COOL

piscine, vasche da bagno o docce. Assicurarsi che non penetri acqua nell'apparecchio.

19. **Non** appoggiare **oggetti sull'apparecchio.**
20. Posizionare l'apparecchio **su una superficie stabile e piana.**
21. **Non coprire mai l'apparecchio.**
22. **Non inserire mai** dita, penne o altri oggetti nell'apparecchio e assicurarsi che **le prese d'aria e le uscite non siano mai ostruite.**
23. **Spegnere sempre** l'apparecchio **prima di** scollegare **la spina di alimentazione.**
24. Non tirare il cavo di alimentazione per scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica. Tirare sempre la spina per scollegare il cavo di alimentazione.
25. **Non toccare** la **spina con le mani bagnate** per evitare scosse elettriche.
26. Scollegare la spina quando non si utilizza l'apparecchio, prima di pulirlo, prima di sottoporlo a manutenzione o prima di spostarlo da un luogo all'altro.
27. Mantenete l'apparecchio in buone condizioni pulendolo e curandolo. In caso di domande sulla manutenzione, potete contattare il servizio clienti/centro assistenza autorizzato dal produttore.
28. Quando non viene utilizzato, conservare e riporre l'apparecchio in un luogo sicuro, asciutto e fuori dalla portata dei bambini.

BE COOL

Riciclaggio, smaltimento, dichiarazione di conformità

	<u>RICICLAGGIO</u> I materiali di imballaggio possono essere riciclati. Si consiglia quindi di smaltirli nei rifiuti differenziati.
	<u>SMALTIMENTO</u> Il simbolo del "bidone della spazzatura barrato" richiede lo smaltimento separato dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Le apparecchiature elettriche ed elettroniche possono contenere sostanze pericolose e inquinanti. Non smaltirle quindi nei rifiuti indifferenziati, ma in un centro di raccolta designato per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. In questo modo contribuisce alla protezione delle risorse e dell'ambiente. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio rivenditore o alle autorità locali. Direttiva 2012/19/UE
	<u>DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ</u> Con la presente confermiamo che questo articolo è conforme ai requisiti fondamentali, alle norme e alle direttive dell'UE. La dichiarazione di conformità dettagliata può essere consultata in qualsiasi momento al seguente link: https://www.schuss-home.at/downloads

Con riserva di errori e modifiche tecniche.

Informazioni tecniche

Se il ventilatore deve essere conservato a lungo e non viene utilizzato regolarmente, riporlo nella sua confezione originale in un luogo asciutto. Quando lo si utilizza per la prima volta dopo un lungo periodo di inattività, assicurarsi che il ventilatore sia pulito e che le pale del motore non presentino ostacoli (apparecchio non alimentato).

Descrizione dell'apparecchio



Preparazione



Prima di iniziare il montaggio del prodotto, assicurarsi che siano presenti tutti i componenti. Contenuto della confezione: alloggiamento del ventilatore, base del ventilatore (base).

- Tempo di montaggio previsto: 15 minuti

Montaggio

Fase 1: selezionare le due metà della base, allineare la scanalatura e unirle per formare un unico elemento. Assicurarsi che entrambe le metà della base siano correttamente assemblate.



BE COOL



Fase 2: rimuovere la vite di fissaggio dalla parte inferiore dell'alloggiamento del ventilatore, srotolare il cavo di alimentazione e farlo passare attraverso il foro nella base del ventilatore. Quindi inserire la base e ruotarla per assicurarsi che le due fessure combacino perfettamente con l'alloggiamento.


Attenzione

Il cavo di alimentazione passa nella parte superiore della base del ventilatore.



Fase 3: serrare la vite di fissaggio (in senso orario) e far passare il cavo di alimentazione attraverso il passacavo sul bordo della base per rendere il prodotto più piatto e stabile. A questo punto il montaggio del ventilatore a torre è completato. Fissare la base con le 2 viti in dotazione.

BE COOL



Nota: si prega di notare che è normale che il ventilatore a torre con funzione oscillante possa oscillare leggermente o sembrare instabile. Ciò avviene per garantire che il ventilatore non si ribalti immediatamente se viene toccato e che la funzione oscillante funzioni correttamente.

Pannello di controllo



Velocità e oscillazione (1)

- Ruotare l'interruttore (1) per selezionare la velocità con o senza oscillazione.
- Sono disponibili 3 velocità: (bassa - media - alta)

BE COOL

ON / OFF / Timer (2)

- È possibile programmare un tempo di spegnimento automatico con la funzione timer. Per impostare la funzione, ruotare la manopola sull'ora desiderata: è possibile selezionare fino a 120 minuti. Allo scadere del tempo impostato, il ventilatore si spegne automaticamente.
- Per disattivare la funzione timer, ruotare la manopola su "ON".
- Con l'interruttore in posizione "OFF" si spegne il ventilatore.

PULIZIA

NOTA: prima di pulire l'apparecchio, scollegare sempre la spina dalla presa di corrente.

1. NON immergere l'apparecchio in acqua né spruzzarlo con altri liquidi.
2. NON utilizzare solventi o altri prodotti chimici per la pulizia. Quando non viene utilizzato, conservare il ventilatore in un luogo asciutto.
3. Se non si utilizza il ventilatore alla fine della stagione, rimuovere la polvere per mantenerlo in buone condizioni per la stagione successiva. Se necessario, smontare la griglia e rimuovere la ventola; pulirla con un panno morbido e umido.

BE COOL

Informazioni tecniche			
Tensione nominale	220-240 V~		
Frequenza	50/60 Hz		
Potenza nominale	50 Watt		
Dimensioni	240×730×240 mm		
Peso	2,35 kg		
Requisiti informativi del regolamento UE (VO) 206/2012			
Codice articolo	BCTU76CMZ		
Tensione nominale	220 -240 V		
Classe di protezione	II		
Consumo energetico a dispositivo spento (POFF)	0 W		
Consumo energetico stagionale (Q)	11,8 kWh/a		
Denominazione	Simbolo	Valore	Unità
Portata massima	F	23,2	m³/min
Potenza assorbita dal ventilatore	P	36,8	W
Rapporto di servizio	S _V	0,6	(m³/min)/W
Potenza assorbita in standby	P _{SB}	0	W
Livello di potenza sonora del ventilatore	L _{WA}	53	dB(A)
Velocità massima dell'aria	c	2,6	m/s
Norma di misurazione per la determinazione del rapporto di servizio	IEC 60879:2019		
Indirizzi di contatto per ulteriori informazioni e linea di assistenza:	Schuss Home Electronic GmbH Scheringgasse 3, A-1140 Vienna Tel: +43 (1) 97 0 21 – 0 www.becool.at Numero di registrazione nel registro delle imprese: 236974t Tribunale del registro delle imprese: Vienna		

BE COOL

GARANZIA

Con questo prodotto di qualità BE COOL avete scelto innovazione, durata e affidabilità.

Per questo dispositivo BE COOL concediamo una garanzia di 2 anni dalla data di acquisto, valida in Austria! Se, contrariamente alle aspettative, durante questo periodo dovessero rendersi necessari interventi di assistenza sul vostro dispositivo, vi garantiamo la riparazione gratuita (pezzi di ricambio e manodopera) o (a discrezione della ditta Schuss) la sostituzione del prodotto. Se né la riparazione né la sostituzione fossero possibili per motivi economici, ci riserviamo il diritto di emettere un credito del valore attuale.

In caso di climatizzatori, vi preghiamo di contattare innanzitutto il servizio clienti (vedere l'adesivo sull'apparecchio o la copertina del manuale d'uso), mentre per i ventilatori rivolgetevi al vostro rivenditore specializzato o direttamente a noi. Si precisa che gli interventi di riparazione non effettuati dall'officina autorizzata in Austria comportano l'immediata decadenza della presente garanzia.

La presente garanzia non copre:

- In caso di uso improprio, non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni consequenziali.
- Riparazione o sostituzione di parti a causa di normali segni di usura
- Danni dovuti al mancato rispetto delle istruzioni per l'uso
- apparecchi utilizzati, anche solo in parte, per scopi commerciali
- apparecchi danneggiati meccanicamente da influenze esterne (cadute, urti, rotture, uso improprio, ecc.) e segni di usura di natura estetica.
- Apparecchi trattati in modo improprio
- Apparecchi che non sono stati aperti dalla nostra officina di assistenza autorizzata.
- Danni causati da valvole di scarico della condensa dei climatizzatori non chiuse correttamente o da serbatoi dell'acqua non inseriti correttamente.
- Aspettative dei consumatori non soddisfatte.
- Danni dovuti a cause di forza maggiore, acqua, fulmini, sovratensioni.
- Apparecchi sui quali la denominazione del tipo e/o il numero di serie sono stati modificati, cancellati, resi illeggibili o rimossi.
- Servizi al di fuori delle nostre officine autorizzate, costi di trasporto verso un'officina autorizzata o verso di noi e ritorno, nonché i rischi connessi.

Si precisa espressamente che, entro il periodo di garanzia, in caso di errori di utilizzo o se non viene riscontrato alcun difetto, verrà addebitato un importo forfettario di € 60,- (indicizzato sulla base dell'IPC 2010, giugno 2015).

La fornitura di un servizio di garanzia (riparazione o sostituzione dell'apparecchio) non comporta il prolungamento del periodo di garanzia assoluto di 2 anni dalla data di acquisto.

La garanzia di 2 anni è valida solo dietro presentazione della prova d'acquisto (che deve contenere il nome e l'indirizzo del rivenditore e la denominazione completa dell'apparecchio) e del relativo certificato di garanzia, sul quale devono essere indicati il tipo di apparecchio e il numero di serie (visibile sulla scatola e sul retro o sul fondo dell'apparecchio)! Senza la presentazione del certificato di garanzia si applica solo la garanzia legale!

Si precisa espressamente che i diritti di garanzia previsti dalla legge non sono influenzati dalla presente garanzia e continuano a sussistere senza alcuna limitazione.

Schuss Home Electronic GmbH e i suoi ausiliari sono responsabili per danni solo in caso di grave negligenza o dolo. È comunque esclusa la responsabilità per mancato guadagno, risparmi previsti ma non realizzati, danni consequenziali e danni derivanti da rivendicazioni di terzi. I danni ai dati registrati o per essi sono sempre esclusi dalla responsabilità per danni.

Congratulazioni per la vostra scelta. Vi auguriamo di divertirvi con il vostro dispositivo BE COOL!

INDIRIZZO
Schuss Home Electronic GmbH
A-1140 Vienna, Scheringgasse 3
Tel.: +43 (0)1/ 970 21

Denominazione del tipo:.....
Numero di serie:.....

In caso di garanzia, il presente certificato di garanzia deve essere consegnato insieme all'apparecchio al centro di assistenza autorizzato.

BE COOL

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE Ventilator turn

BCTU76CMZ



FELICITĂRI!
VĂ MULȚUMIM CĂ AȚI ALEAS UN PRODUS **BE COOL**.



Instrucțiuni de utilizare actualizate și alte limbi

Descărcați manualele de utilizare actualizate în diferite limbi de pe linkul www.becool.at/downloads sau scanați codul QR afișat. Urmăți instrucțiunile de pe pagina web.



CITIȚI CU ATENȚIE ACESTE INSTRUCȚIUNI ÎNAINTE DE A ÎNCEPE INSTALAREA, UTILIZAREA SAU ÎNTREȚINEREA. PROTJAȚI-VĂ PE VOI ÎNȘIVĂ ȘI PE CEILALȚI RESPECTÂND INSTRUCȚIUNILE DE SIGURANȚĂ. Nerespectarea instrucțiunilor poate duce la vătămări corporale și/sau daune materiale și/sau la pierderea dreptului la garanție!

**INFORMAȚII IMPORTANTE PRIVIND
SIGURANȚA, AMPLASAREA ȘI
CONEXIUNEA ELECTRICĂ.**



Utilizarea conformă

BE COOL

Ventilatorul este conceput exclusiv pentru ventilarea încăperilor uscate.

Este destinat exclusiv uzului privat și nu este adecvat pentru uz comercial.

Utilizați ventilatorul numai conform instrucțiunilor din acest manual de utilizare.

1. Utilizați acest aparat **numai în conformitate cu instrucțiunile din manualul de utilizare**. Orice altă utilizare care nu este recomandată de producător poate duce la incendii, șocuri electrice sau vătămări corporale.
2. Îndepărtați ambalajul și asigurați-vă că dispozitivul nu este deteriorat. În caz de dubiu, nu utilizați dispozitivul și contactați centrul de service sau distribuitorul.
3. Țineți copiii departe de materialele de ambalare. **În caz de înghitire, există pericol de sufocare!**
4. Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător sau de către un centru de service autorizat, pentru a evita orice riscuri posibile.
5. Înainte de conectarea la rețea, trebuie **să verificați dacă tipul de curent și tensiunea de rețea corespund cu datele de pe plăcuța de identificare a aparatului.**
6. Priză electrică la care conectați aparatul nu trebuie să fie defectă sau slăbită și trebuie să fie adecvată pentru sarcina electrică necesară și, mai ales, să fie împământată în mod fiabil.
7. Evitați utilizarea unui cablu prelungitor, deoarece acesta s-ar putea supraîncălzi și ar putea provoca un incendiu.
8. Este interzisă modificarea sau adaptarea în orice fel a caracteristicilor acestui aparat și utilizați numai piese de

BE COOL

schimb și accesorii recomandate de producător (nerespectarea acestei cerințe duce la pierderea garanției și a garanției legale).

9. Dacă dispozitivul prezintă un defect, opriți-l și contactați distribuitorul sau serviciul de asistență pentru clienți.
10. Pentru eventualele reparații ale aparatului, ale fișei de alimentare sau ale cablului, adresați-vă întotdeauna și exclusiv serviciilor de asistență pentru clienți autorizate de producător. Serviciile de asistență pentru clienți pot fi consultate online la adresa www.becool.at.
11. Copiii cu vârsta sub 8 ani și persoanele cu capacități fizice, psihice, senzoriale sau mentale limitate, precum și cu experiență și cunoștințe insuficiente, pot utiliza acest aparat numai dacă sunt supravegheați în mod adecvat și au primit instrucțiuni detaliate privind utilizarea aparatului în condiții de siguranță, precum și descrierea pericolelor existente.
12. **Nu lăsați aparatul nesupravegheat.** Dacă părăsiți încăperea, **opriți întotdeauna aparatul.**
13. **Copiii nu au voie să se joace cu aparatul.**
14. Nu răsuciți și nu îndoiți cablul de alimentare.
15. **Nu** utilizați aparatul **cu mâinile ude.**
16. **Nu** utilizați aparatul **în aer liber.**
17. **Nu** utilizați aparatul **în încăperi în care** se află **gaz, petrol sau sulf.**
18. **Nu** utilizați aparatul **în apropierea apei sau a umidității intense**, de exemplu în subsoluri umede, lângă piscine, căzi de baie sau dușuri. Aveți grijă ca apa să nu pătrundă în aparat.

BE COOL

19. **Nu așezați obiecte pe aparat.**
20. Așezați aparatul **pe o suprafață stabilă și plană.**
21. **Nu acoperiți niciodată aparatul.**
22. **Nu introduceți niciodată** degetele, creioane sau alte obiecte în aparat și asigurați-vă că **intrarea și ieșirea aerului nu sunt blocate.**
23. **Opriti întotdeauna** aparatul **înainte de a** scoate **ștecherul din priză.**
24. Nu trageți de cablul de alimentare pentru a deconecta aparatul de la rețeaua electrică. Trageți întotdeauna de ștecher pentru a scoate cablul de alimentare.
25. **Nu atingeți fișa cu mâinile ude,** pentru a evita electrocutarea.
26. Deconectați fișa atunci când nu utilizați aparatul, înainte de a-l curăța, de a-l repara sau de a-l muta dintr-un loc în altul.
27. Mențineți aparatul în stare bună, îngrijindu-l și curățându-l. Dacă aveți întrebări privind întreținerea, puteți contacta linia de asistență pentru clienți/centrul de service autorizat de producător.
28. Când nu este utilizat, păstrați și depozitați aparatul într-un loc sigur, uscat și inaccesibil copiilor.

Reciclare, eliminare, declarație de conformitate

	<u>RECICLARE</u> Materialele de ambalare pot fi reciclate. De aceea, se recomandă eliminarea acestora în deșeurile sortate.
	<u>ELIMINARE</u> Simbolul „coș de gunoi barat” indică necesitatea eliminării separate a deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE). Echipamentele electrice și electronice pot conține substanțe periculoase și nocive pentru mediu. Prin urmare, nu le aruncați împreună cu deșeurile nesortate, ci la un punct de colectare desemnat pentru deșeurile de echipamente electrice și electronice. Astfel, contribuiți la protejarea resurselor și a mediului. Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați distribuitorul sau autoritățile locale. Directiva 2012/19/UE
	<u>DECLARAȚIE DE CONFORMITATE</u> Prin prezenta confirmăm că acest articol respectă cerințele, reglementările și directivele de bază ale UE. Declarația de conformitate detaliată poate fi consultată oricând la următorul link: https://www.schuss-home.at/downloads


Cu rezervarea dreptului de a efectua modificări tehnice și de a corecta erorile.

BE COOL

Informații tehnice

Dacă ventilatorul trebuie depozitat pentru o perioadă lungă de timp și nu este utilizat în mod regulat, depozitați-l în ambalajul original într-un loc uscat. Când îl utilizați pentru prima dată după o perioadă lungă de inactivitate, asigurați-vă că ventilatorul este curat și că paletele motorului nu sunt blocate (aparatură nu este alimentată cu energie electrică).

Descrierea dispozitivului



Pregătire



Înainte de a începe montarea produsului, asigurați-vă că toate piesele sunt prezente. Conținutul livrării: carcasă ventilator, picior ventilator (bază).

- Timpul estimat pentru montare: 15 minute

Asamblare

Pasul 1: Selectați cele două jumătăți ale bazei, aliniați canelura și asamblați-le pentru a forma o unitate completă. Asigurați-vă că cele două jumătăți ale bazei se potrivesc corect.



BE COOL



Pasul 2: Scoateți șurubul de fixare din partea inferioară a carcasei ventilatorului, derulați cablul de alimentare și introduceți-l prin orificiul din baza ventilatorului. Apoi, adăugați baza și rotiți-o pentru a vă asigura că cele două fante se potrivesc perfect cu carcasa.


Atenție

Cablul de alimentare este trecut prin partea superioară a bazei ventilatorului.




Pasul 3: Strângeți șurubul de fixare (în sensul acelor de ceasornic) și treceți cablul de alimentare prin canalul pentru cabluri de la marginea bazei, pentru a face produsul mai plat și mai stabil. Ați terminat astfel montarea ventilatorului turn. Fixați baza cu cele 2 șuruburi furnizate.

BE COOL



Notă: Vă rugăm să rețineți că este normal ca ventilatorul turn cu funcție de rotire să se clatine ușor sau să pară instabil. Acest lucru se întâmplă pentru a se asigura că ventilatorul nu se răstoarnă imediat la atingere și că funcția de rotire funcționează corect.

Panou de comandă



Viteză și oscilație (1)

- Rotiți comutatorul (1) pentru a selecta viteza cu sau fără oscilație.
- Sunt disponibile 3 viteze: (scăzută - medie - ridicată)

BE COOL

PORNIT / OPRIT / Temporizator (2)

- Puteți programa o oprire automată cu ajutorul funcției de temporizare. Pentru a seta funcția, rotiți butonul rotativ la ora dorită – puteți selecta până la 120 de minute. La expirarea timpului setat, ventilatorul se oprește automat.
- Pentru a dezactiva funcția temporizator, rotiți butonul rotativ în poziția „ON”.
- Cu comutatorul în poziția „OFF”, opriți ventilatorul.

CURĂȚARE

NOTĂ: Înainte de a curăța aparatul, deconectați întotdeauna cablul de alimentare din priză.

1. NU scufundați aparatul în apă și nu îl stropiți cu alte lichide.
2. NU utilizați solvenți sau alte produse chimice pentru curățare. Când nu utilizați ventilatorul, depozitați-l într-un loc uscat.
3. Dacă nu mai utilizați ventilatorul la sfârșitul sezonului, ștergeți praful pentru a-l menține în stare bună pentru sezonul următor. Dacă este necesar, demontați grilajul și scoateți ventilatorul; curățați-l cu o cârpă moale și umedă.

BE COOL

Informații tehnice			
Tensiune nominală	220–240 V~		
Frecvență	50/60 Hz		
Putere nominală	50 W		
Dimensiuni	240×730×240 mm		
Greutate	2,35 kg		
Cerințe de informare prevăzute în Regulamentul UE (VO) 206/2012			
Număr articol	BCTU76CMZ		
Tensiune nominală	220 -240 V		
Clasă de protecție	II		
Consum de curent în stare oprită (POFF)	0 W		
Consum sezonier de energie electrică (Q)	11,8 kWh/a		
Denumire	Simbol	Valoare	Unitate
Debit volumic maxim	F	23,2	m³/min
Puterea consumată de ventilator	P	36,8	W
Raport de serviciu	S _v	0,6	(m³/min)/W
Consum de energie în stare de așteptare	P _{SB}	0	W
Nivelul de putere acustică al ventilatorului	L _{WA}	53	dB(A)
Viteza maximă a aerului	c	2,6	m/s
Standard de măsurare pentru determinarea raportului de serviciu	IEC 60879:2019		
Adrese de contact pentru informații suplimentare și linie de service:	Schuss Home Electronic GmbH Scheringgasse 3, A-1140 Viena Tel: +43 (1) 97 0 21 – 0 www.becool.at Nr. în registrul comerțului: 236974t Tribunalul de înregistrare: Viena		

BE COOL

GARANȚIE

Cu acest produs de calitate de la BE COOL, ați luat o decizie în favoarea inovației, durabilității și fiabilității.

Pentru acest aparat BE COOL acordăm o garanție de 2 ani de la data achiziției, valabilă în Austria! Dacă, în mod neașteptat, în această perioadă este necesară repararea aparatului, vă garantăm reparația gratuită (piese de schimb și manoperă) sau (la discreția companiei Schuss) înlocuirea produsului. Dacă nici reparația, nici înlocuirea nu sunt posibile din motive economice, ne rezervăm dreptul de a emite un credit la valoarea actuală.

În cazul aparatelor de aer condiționat, vă rugăm să contactați în primul rând serviciul de asistență pentru clienți (a se vedea autocolantul de pe aparat sau pagina de titlu a manualului de utilizare); iar în cazul ventilatoarelor, vă rugăm să contactați distribuitorul specializat sau direct pe noi. Vă atragem atenția că lucrările de reparație care nu au fost efectuate de un service autorizat în Austria vor duce la încetarea imediată a valabilității acestei garanții.

Această garanție nu acoperă:

- Nu ne asumăm răspunderea pentru daunele indirecte cauzate de utilizarea necorespunzătoare
- Repararea sau înlocuirea pieselor din cauza uzurii normale
- Daune cauzate de nerespectarea instrucțiunilor de utilizare
- Aparatură care sunt utilizate, chiar și parțial, în scop comercial
- Aparatură deteriorată mecanic din cauza influențelor externe (cădere, lovitură, rupere, utilizare necorespunzătoare etc.), precum și semne de uzură de natură estetică.
- Aparatură care au fost manipulate necorespunzător
- Aparatură care nu au fost deschise de atelierul nostru de service autorizat.
- Daune cauzate de închiderea necorespunzătoare a supapelor de evacuare a apei de condens din aparatură de aer condiționat sau de utilizarea incorectă a rezervorului de apă.
- Așteptările consumatorilor neîndeplinite.
- Daune cauzate de forță majoră, apă, fulgere, supratensiune.
- Aparatură la care denumirea tipului și/sau numărul de serie au fost modificate, șterse, ilizibile sau îndepărtate.
- Servicii prestate în afara atelierelor noastre contractuale, costurile de transport către un atelier contractual sau către noi și retur, precum și riscurile asociate.

Subliniem cu insistență că, în perioada de garanție, în cazul erorilor de utilizare sau dacă nu s-a constatat nicio eroare, se va factura o sumă forfetară de 60 € (indexată pe baza IPC 2010, iunie 2015).

Prestarea unei servicii de garanție (reparația sau înlocuirea aparatului) nu prelungește durata absolută a garanției de 2 ani de la data achiziției.

Garanția de 2 ani se aplică numai la prezentarea dovezii de cumpărare (care trebuie să conțină numele și adresa comerciantului, precum și denumirea completă a aparatului) și a certificatului de garanție corespunzător, pe care trebuie să fie menționate tipul aparatului și numărul de serie (vizibil pe cutie și pe partea din spate sau pe partea inferioară a aparatului)! Fără prezentarea certificatului de garanție, se aplică numai garanția legală!

Menționăm în mod expres că drepturile legale de garanție nu sunt afectate de această garanție și rămân în vigoare în totalitate.

Schuss Home Electronic GmbH și agenții săi sunt responsabili pentru despăgubiri numai în caz de neglijență gravă sau intenție. În orice caz, este exclusă răspunderea pentru pierderi de profit, economii așteptate, dar neîndeplinite, daune indirecte și daune rezultate din pretenții ale terților. Daunele aduse datelor înregistrate sunt întotdeauna excluse din obligația de despăgubire.

Felicitări pentru alegerea dumneavoastră. Vă dorim multă bucurie cu aparatul dumneavoastră BE COOL!

ADRESĂ

Schuss Home Electronic GmbH
A-1140 Viena, Scheringgasse 3
Tel.: +43 (0)1/ 970 21

Denumirea tipului:.....
Număr de serie:.....

În cazul unei reclamații în garanție, acest certificat de garanție trebuie prezentat împreună cu aparatul la service-ul autorizat.

BE COOL

NAVODILA ZA UPORABO Stolpni ventilator

BCTU76CMZ



ČESTITAMO!

HVALA, DA STE SE ODLOČILI ZA IZDELEK **BE COOL**.



Aktualna navodila za uporabo in drugi jeziki

Najnovejša navodila za uporabo v različnih jezikih lahko prenesete prek povezave www.becool.at/downloads ali s skeniranjem prikazanega QR-koda. Sledite navodilom na spletni strani.



PREDEN ZAČNETE Z NAMESTITVIJO, UPORABO ALI VZDRŽEVANJEM, POZORNO PREBERITE TA NAVODILA. ZUPRAVITE SEBI IN DRUGIM, TAKO DA UPOSTEVAJTE VARNOSTNE NAVODILA. NEUPOŠTEVANJE NAVODIL LAHKO PRIPELJE DO POŠKODB OSEB IN/ALI PREMOŽENJA IN/ALI IZGUBE GARANCIJSKIH PRAVIC!

POMEMBNE INFORMACIJE O VARNOSTI, LOKACIJI IN ELEKTRIČNEM PRIKLJUČKU.



Namenska uporaba

Ventilator je namenjen izključno za prezračevanje suhih prostorov.

BE COOL

Namenjen je izključno za zasebno uporabo in ni primeren za komercialno uporabo.

Ventilator uporabljajte samo v skladu z navodili v tem priročniku.

1. Napravo uporabljajte **izključno v skladu z navodili v navodilih za uporabo**. Vsaka druga uporaba, ki je ni priporočil proizvajalec, lahko povzroči požar, električni udar ali telesne poškodbe.
2. Odstranite embalažo in se prepričajte, da naprava ni poškodovana. V primeru dvoma naprave ne uporabljajte in se obrnite na servisno službo ali prodajalca.
3. Otroke držite stran od embalažnega materiala. **Pri zaužitju obstaja nevarnost zadušitve!**
4. Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec ali pooblaščen servisni center, da se izognete vsem možnim tveganjem.
5. Pred priklopom na omrežje morate **preveriti, ali tip toka in napetost omrežja ustrežata podatkom na tipski ploščici naprave**.
6. Električna vtičnica, v katero priključite napravo, ne sme biti poškodovana ali ohlapna, mora biti primerna za potrebno električno obremenitev in predvsem zanesljivo ozemljena.
7. Izogibajte se uporabi podaljška, saj se lahko pregreje in povzroči požar.
8. Prepovedano je kakorkoli prilagajati ali spreminjati lastnosti te naprave in uporabljajte samo nadomestne dele in dodatke, ki jih priporoča proizvajalec

BE COOL

(neupoštevanje tega pravila vodi do izgube garancije in jamstva).

9. Če je naprava okvarjena, jo izklopite in se obrnite na prodajalca ali službo za pomoč strankam.
10. Za morebitna popravila naprave, vtičnice ali kabla se vedno in izključno obrnite na servisne službe, ki jih je pooblastil proizvajalec. Servisne službe lahko poiščete na spletni strani www.becool.at.
11. Otroci, mlajši od 8 let, in osebe z omejenimi fizičnimi, psihičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ter pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem lahko to napravo uporabljajo le pod ustreznim nadzorom in če so bili podrobno poučeni o varni uporabi naprave ter so jim bile opisane morebitne nevarnosti.
12. **Naprave ne uporabljajte brez nadzora.** Če zapustite prostor, **napravo vedno izklopite.**
13. **Otroci ne smejo igrati z napravo.**
14. Ne zvijajte in ne upogibajte napajalnega kabla.
15. Naprave **ne** uporabljajte **z mokrimi rokami.**
16. Naprave **ne** uporabljajte **na prostem.**
17. Naprave **nikoli ne** uporabljajte **v prostorih, kjer** je prisoten **plin, olje ali žveplo.**
18. Naprave **ne** uporabljajte **v bližini vode ali močne vlage,** npr. v vlažnih kletnih prostorih, ob bazenih, kopalnih kadeh ali tuših. Pazite, da v napravo ne vdre voda.
19. **Na napravo ne** postavljajte **predmetov.**
20. Napravo postavite **na stabilno in ravno podlago.**
21. **Naprave nikoli ne pokrivajte.**

BE COOL

22. **Nikoli ne vstavljajte** prstov, svinčnikov ali drugih predmetov v napravo in pazite, da **zračni vstop in izstop nista nikoli blokirana**.
23. Napravo **vedno izklopite, preden** izključite **napajalni kabel**.
24. Ne vlecite za napajalni kabel, da bi napravo odklopili iz omrežja. Vedno potegnite za vtič, da izvlečete napajalni kabel.
25. Da bi se izognili električnemu udaru, **vtičnika ne dotikajte z mokrimi rokami**.
26. Če naprave ne uporabljate, jo izklopite, preden jo očistite, servisirate ali prestavite z enega mesta na drugo.
27. Napravo ohranite v dobrem stanju z njeno vzdrževanjem in čiščenjem. Če imate vprašanja o vzdrževanju, se lahko obrnete na proizvajalčevo pooblaščno službo za pomoč uporabnikom/servisno službo.
28. Napravo shranjujte in hranite na varnem, suhem mestu, nedostopnem za otroke, kadar je ne uporabljate.

Reciciranje, odstranjevanje, izjava o skladnosti

	<u>RECYKLIRANJE</u> Embalažni materiali so primerni za recikliranje. Zato priporočamo, da jih odlagate v ločeno zbiranje odpadkov.
	<u>ODLAGANJE</u> Simbol „prečrtana smetnjak“ zahteva ločeno odstranjevanje odpadne električne in elektronske opreme (WEEE). Električna in elektronska oprema lahko vsebuje nevarne in okolju škodljive snovi. Zato je ne odlagajte v nesortirane odpadke, ampak v določeno zbirno mesto za odpadno električno in elektronsko opremo. S tem prispevate k varovanju virov in okolja. Za več informacij se obrnite na svojega prodajalca ali lokalne organe. Direktiva 2012/19/EU
	<u>IZJAVA O SKLADNOSTI</u> S tem potrjujemo, da ta izdelek ustreza osnovnim zahtevam, predpisom in direktivam EU. Podrobno izjavo o skladnosti lahko kadar koli pregledate na naslednji povezavi: https://www.schuss-home.at/downloads

Pridržujemo si pravico do napak in tehničnih sprememb.

BE COOL

Tehnične informacije

Če je ventilator treba dolgo shranjevati in se ne uporablja redno, ga shranite v originalni embalaži na suhem mestu. Če ga po daljšem obdobju neaktivnosti uporabljate prvič, se prepričajte, da je ventilator čist in da lopatice motorja delujejo brez omejitev (naprava ni priključena na električno omrežje).

Opis naprave



Priprava



Preden začnete z montažo izdelka, se prepričajte, da so vsi deli prisotni. Vsebina paketa: ohišje ventilatorja, podstavek ventilatorja (osnova).

- Predviden čas montaže: 15 minut

Montaža

Korak 1: Izberite obe polovici podstavka, poravnajte utor in ju sestavite v celoto. Preverite, ali sta obe polovici podstavka pravilno sestavljeni.



BE COOL



Korak 2: Odstranite pritrdilni vijak s spodnje strani ohišja ventilatorja, odvijte napajalni kabel in ga potisnite skozi luknjo v podlagi ventilatorja. Nato dodajte podlago in jo zavrtite, da se prepričate, da se obe reži popolnoma ujemata z ohišjem.


Pozor

Napajalni kabel poteka skozi zgornji del podstavka ventilatorja.



Korak 3: Zategnite pritrdilni vijak (v smeri urinega kazalca) in napajalni kabel speljite skozi kabelski kanal na robu podstavka, da bo izdelek bolj raven in stabilen. S tem ste zaključili montažo stolpnega ventilatorja. Podstavek pritrdite z 2 priloženima vijakoma.

BE COOL



Opomba: Upoštevajte, da je normalno, da se stolpni ventilator z vrtljivo funkcijo rahlo maje ali zdi nestabilen. To se zgodi, da se zagotovi, da se ventilator ob dotiku ne prevrne takoj in da vrtljiva funkcija deluje pravilno.

Nadzorna plošča



Hitrost in oscilacija (1)

- Zavrtite stikalo (1), da izberete hitrost z ali brez oscilacije.
- Na voljo so 3 hitrosti: (nizka – srednja – visoka)

BE COOL

VKLOP/IZKLOP/ČASOVNIK (2)

- S funkcijo časovnika lahko nastavite čas samodejnega izklopa. Da nastavite funkcijo, zavrtite gumb na želeni čas – izbirate lahko med največ 120 minutami. Po preteku nastavljenega časa se ventilator samodejno izklopi.
- Za deaktiviranje funkcije časovnika zavrtite gumb na „ON“.
- Ventilator izklopite s stikalom v položaju „OFF“.

ČIŠČENJE

OPOMBA: Pred čiščenjem naprave vedno izključite vtič iz vtičnice.

1. Naprave NE potaplajte v vodo in je NE brizgajte z drugimi tekočinami.
2. Za čiščenje NE uporabljajte topil ali drugih kemičnih izdelkov. Ventilator, ki ga ne uporabljate, shranite na suhem mestu.
3. Če ventilatorja ob koncu sezone ne uporabljate več, ga obrišite, da bo v dobrem stanju za naslednjo sezono. Po potrebi odstranite rešetko in ventilator; očistite ga z mehko, vlažno krpo.

BE COOL

Tehnične informacije			
Nazivna napetost	220–240 V~		
Frekvenca	50/60 Hz		
Nazivna moč	50 W		
Dimenzije	240 × 730 × 240 mm		
Teža	2,35 kg		
Zahteve po informacijah iz Uredbe EU (VO) 206/2012			
Številka izdelka	BCTU76CMZ		
Nazivna napetost	220–240 V		
Razred zaščite	II		
Poraba energije v izklopljenem stanju (POFF)	0 W		
Sezonska poraba električne energije (Q)	11,8 kWh/a		
Oznaka	Simbol	Vrednost	Enota
Največji pretok	F	23,2	m³/min
Poraba energije ventilatorja	P	36,8	W
Servisno razmerje	S _v	0,6	(m³/min)/W
Poraba energije v stanju pripravljenosti	P _{SB}	0	W
Zvočna moč ventilatorja	L _{WA}	53	dB(A)
Največja hitrost zraka	c	2,6	m/s
Merilni standard za določitev razmerja med zmogljivostjo in porabo energije	IEC 60879:2019		
Kontaktne naslove za dodatne informacije in servisno linijo:	Schuss Home Electronic GmbH Scheringgasse 3, A-1140 Dunaj Tel: +43 (1) 97 0 21 – 0 www.becool.at Številka vpisana v poslovni register: 236974t Sodišče za vpis v poslovni register: Dunaj		

BE COOL

GARANCIJA

S tem kakovostnim izdelkom BE COOL ste se odločili za inovativnost, trajnost in zanesljivost.

Za to napravo BE COOL zagotavljamo 2-letno garancijo od datuma nakupa, veljavno v Avstriji! Če bi v tem obdobju kljub vsemu potrebovali servisiranje vaše naprave, vam zagotavljamo brezplačno popravilo (nadomestni deli in delovni čas) ali (po presoji podjetja Schuss) zamenjavo izdelka. Če popravilo ali zamenjava iz ekonomskih razlogov nista mogoča, si pridržujemo pravico, da izdamo dobropis v višini trenutne vrednosti.

V primeru klimatskih naprav se v vsakem primeru najprej obrnite na telefonsko številko za pomoč strankam (glej nalepko na napravi ali naslovnicno navodil za uporabo), v primeru ventilatorjev pa na vašega prodajalca ali neposredno na nas. Opozarjamo, da popravila, ki niso bila opravljena v pooblaščenih servisnih delavnicah v Avstriji, takoj razveljavijo veljavnost te garancije.

Ta garancija ne zajema:

- V primeru nepravilne uporabe ne prevzemamo odgovornosti za posledične škode.
- Popravilo ali zamenjava delov zaradi običajne obrabe.
- Škoda zaradi neupoštevanja navodil za uporabo.
- naprave, ki se – tudi le delno – uporabljajo v komercialne namene
- naprave, ki so mehansko poškodovane zaradi zunanjih vplivov (padec, udarec, zlom, nepravilna uporaba itd.), ter znaki obrabe estetskega značaja.
- Naprave, ki so bile nepravilno ravnanne
- Naprave, ki niso bile odprte v naši pooblaščenih servisnih delavnicah.
- Poškodbe, ki so nastale zaradi nepravilno zaprtih ventilov za odvod kondenzata iz klimatskih naprav ali nepravilno nameščenih posod za vodo.
- Neizpolnjena pričakovanja potrošnikov.
- Poškodbe, ki so posledica višje sile, vode, udara strele, prenapetosti.
- Naprave, pri katerih je bila oznaka tipa in/ali serijska številka na napravi spremenjena, izbrisana, nečitljiva ali odstranjena.
- Storitve zunaj naših pogodbenih servisnih delavnic, stroški prevoza do pogodbene servisne delavnice ali do nas in nazaj ter s tem povezana tveganja.

Izrecno opozarjamo, da se v garancijskem roku v primeru napak pri uporabi ali če ni bila ugotovljena nobena napaka zaračuna pavšalni znesek v višini 60 € (indeksirano na podlagi VPI 2010, junij 2015).

Z izvedbo garancijske storitve (popravilo ali zamenjava naprave) se absolutno garancijsko obdobje 2 let od datuma nakupa ne podaljša.

2-letna garancija velja le ob predložitvi dokazila o nakupu (ki mora vsebovati ime in naslov prodajalca ter popolno oznako naprave) in ustreznega garancijskega certifikata, na katerem morata biti navedena vrsta naprave in serijska številka (vidna na kartonu in na zadnji ali spodnji strani naprave)! Brez predložitve garancijskega certifikata velja le zakonska garancija!

Izrecno opozarjamo, da ta garancija ne vpliva na zakonske garancijske pravice, ki ostajajo nespremenjene.

Odškodninska odgovornost družbe Schuss Home Electronic GmbH in njenih pomočnikov obstaja le v primeru hude malomarnosti ali namernega ravnanja. V vsakem primeru je izključena odgovornost za izgubljeni dobiček, pričakovane, vendar ne uresničene prihranke, posledične škode in škode iz zahtevkov tretjih oseb. Škode na ali za posnetih podatkih so vedno izključene iz odškodninske odgovornosti.

Čestitamo za vašo izbiro. Želimo vam veliko užitkov z vašo napravo BE COOL!

NASLOV

Schuss Home Electronic GmbH
A-1140 Wien, Scheringgasse 3
Tel.: +43 (0)1/ 970 21

Oznaka tipa:.....

Serijska številka:.....

V primeru uveljavljanja garancije je treba ta garancijski certifikat skupaj z napravo predložiti pooblaščenemu servisnemu servisu.

BE COOL

UPUTE ZA RAD toranjski ventilator

BCTU76CMZ



ČESTITAMO!
HVALA VAM ŠTO STE ODABRALI PROIZVOD TVRTKE **BE
COOL** .



Trenutni priručnici za upotrebu i druge jezike

Preuzmite najnovije korisničke priručnike na raznim jezicima na www.becool.at/downloads ili skenirajte prikazani QR kod. Slijedite upute na web stranici.



MOLIMO VAS DA PAŽLJIVO PROČITATE OVE UPUTE PRIJE POČETKA S INSTALACIJOM, RADOM ILI SERVISIRANJEM. ZAŠTITITE SEBE I DRUGE PRIDRŽAVANJEM SIGURNOSNIH UPUTA. NEPRIMANJE UPUTA MOŽE REZULTIRATI OZLJEDAMA I/ILI OŠTEĆENJEM MATERIJALA I/ILI PONIŠTENJEM JAMSTVA!

**VAŽNE INFORMACIJE O
SIGURNOSTI, LOKACIJI I
ELEKTRIČNOM PRIKLJUČKU.**



Namijenjena upotreba

BE COOL

Ventilator je namijenjen isključivo za ventilaciju suhih prostorija.

Namijenjen je isključivo za privatnu upotrebu i nije prikladan za komercijalnu upotrebu.

Ventilator koristite samo onako kako je opisano u ovom priručniku.

1. Koristite ovaj uređaj **samo u skladu sa smjernicama u Upute za uporabu**. Svaka uporaba koju ne preporučuje proizvođač može uzrokovati požar, strujni udar ili tjelesne ozljede.
2. Uklonite ambalažu i provjerite je li uređaj neoštećen. U slučaju sumnje, nemojte koristiti uređaj i obratite se servisnom centru ili prodavaču.
3. Držite ambalažni materijal izvan dohvata djece. **U slučaju gutanja, Opasnost od gušenja!**
4. Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač ili ovlašteni servisni centar kako bi se izbjegli mogući rizici.
5. Prije spajanja na električnu mrežu, morate **provjeriti je li trenutni tip i Mrežni napon mora odgovarati podacima na tipskoj pločici uređaja**.
6. Električna utičnica u koju spajate uređaj ne smije biti neispravna ili labava te mora biti prikladna za potrebno strujno opterećenje i, prije svega, pouzdano uzemljena.
7. Izbjegavajte korištenje produžnog kabela jer bi se mogao pregrijati i uzrokovati požar.
8. Zabranjeno je prilagođavati ili mijenjati svojstva ovog uređaja na bilo koji način te koristiti samo rezervne

BE COOL

dijelove i pribor koje preporučuje proizvođač (nepoštivanje toga poništava jamstvo).

9. Ako je uređaj neispravan, isključite ga i obratite se prodavaču ili službi za korisnike.
10. Za bilo kakve popravke uređaja, utikača ili kabela uvijek se obratite servisnim centrima koje je ovlastio proizvođač. Servisne centre možete pronaći na mreži na www.becool.at dohvatiti.
11. Djeca mlađa od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, mentalnim, senzornim ili intelektualnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja smiju koristiti ovaj uređaj samo pod odgovarajućim nadzorom i ako su im dane detaljne upute o sigurnom korištenju uređaja te ako su im opisane povezane opasnosti.
12. **Ne koristite uređaj bez nadzora . Uvijek isključite uređaj** kada napuštate prostoriju .
13. **Djeca nije dopušteno igrati se s uređajem.**
14. Ne uvijajte niti savijajte kabel za napajanje.
15. Ne koristite uređaj **mokrim rukama.**
16. Ne koristite uređaj **na otvorenom.**
17. koristite uređaj **u prostorijama u kojima** su prisutni plin, ulje ili sumpor.
18. Ne **koristite uređaj u blizini vode ili prekomjerne vlage**, npr. u vlažnim podrumima, u blizini bazena, kada ili tuševa. Pazite da voda ne prodre u uređaj.
19. Ne stavljajte **nikakve predmete na uređaj.**
20. Uređaj postavite **na stabilnu i ravnu površinu.**
21. **Nikada ne prekrivajte uređaj .**

BE COOL

22. **Nikada ne stavljajte** prste, olovke ili druge predmete u uređaj i pazite da **ulaz i izlaz zraka nikada ne budu blokirani**.
23. **Uvijek** isključite uređaj prije nego što ga isključite iz struje.
24. Ne povlačite kabel za napajanje kako biste isključili uređaj iz struje. Uvijek povlačite utikač kako biste isključili kabel za napajanje.
25. Kako biste izbjegli strujni udar, ne **dodirujte utikač mokrim rukama**.
26. Isključite uređaj iz struje kada ga ne koristite, prije čišćenja, servisiranja ili premještanja s jednog mjesta na drugo.
27. Održavajte uređaj u dobrom stanju održavanjem i čišćenjem. Ako imate bilo kakvih pitanja o održavanju, možete se obratiti ovlaštenom servisnom centru proizvođača.
28. Uređaj čuvajte i pohranjujte na sigurnom, suhom mjestu izvan dohvata djece kada se ne koristi.

BE COOL

Recikliranje, odlaganje, izjava o sukladnosti

	<u>RECIKLIRANJE</u> Ambalažni materijali mogu se reciklirati. Stoga se preporučuje njihovo odlaganje u sortirani otpad.
	<u>ODLAGANJE</u> Simbol "prekrižene kante za smeće na kotačima" zahtijeva odvojeno odlaganje otpadne električne i elektroničke opreme (EE otpad). Električna i elektronička oprema može sadržavati opasne i ekološki štetne tvari. Stoga je nemojte odlagati s nesortiranim komunalnim otpadom, već na određenom mjestu za prikupljanje otpadne električne i elektroničke opreme. To će pomoći u zaštiti resursa i okoliša. Za dodatne informacije obratite se prodavaču ili lokalnim vlastima. Direktiva 2012/19/EU
	<u>IZJAVA O SUKLADNOSTI</u> Ovime potvrđujemo da je ovaj proizvod u skladu s bitnim zahtjevima, propisima i direktivama EU. Detaljnu izjavu o sukladnosti možete pogledati u bilo kojem trenutku na sljedećoj poveznici: https://www.schuss-home.at/downloads


Greške i tehničke promjene su izuzete.

BE COOL

Tehničke informacije

Ako ventilator treba skladištiti dulje vrijeme i ne koristi se redovito, pohranite ga u originalnoj ambalaži na suhom mjestu. Prilikom prve upotrebe nakon duljeg razdoblja neaktivnosti, provjerite je li ventilator čist i je li motor bez problema (uređaj nije pod naponom).

Opis uređaja



Priprema



Prije nego što počnete sastavljati proizvod, provjerite imate li sve dijelove. Uključeno u isporuku: kućište ventilatora, podnožje ventilatora.

- Procijenjeno vrijeme sastavljanja: 15 minuta

Skupština

Korak 1: Odaberite dvije polovice baze, poravnajte utor i spojite ih kako biste formirali cjelovitu cjelinu. Provjerite jesu li obje polovice baze pravilno spojene.



BE COOL



Korak 2: Odvijte vijak za montažu s dna kućišta ventilatora, odmotajte kabel za napajanje i provucite ga kroz otvor u podnožju ventilatora. Zatim umetnite podnožje i okrenite ga kako biste osigurali da se dva utora savršeno poravnaju s kućištem.


Opasnost

Kabel za napajanje je usmjeren duž vrha baze ventilatora.



Korak 3: Zategnite vijak za montažu (u smjeru kazaljke na satu) i provucite kabel za napajanje kroz kabelski kanal na rubu baze kako biste proizvod učinili ravnijim i stabilnijim. Time je sklop tornjastog ventilatora završen. Pričvrstite bazu s dva priložena vijka.


BE COOL



simbolična
slika

Napomena: Imajte na umu da je normalno da se toranjski ventilator s funkcijom okretanja lagano ljulja ili djeluje nestabilno. To se radi kako bi se osiguralo da se ventilator ne prevrne odmah pri kontaktu i da funkcija okretanja ispravno radi.

Upravljačka ploča



Brzina i oscilacija (1)

- Okrenite prekidač (1) za odabir brzine s ili bez oscilacije.
- Dostupne su 3 brzine: (Niska - Srednja - Visoka)

BE COOL

UKLJUČENO / ISKLJUČENO / Tajmer (2)

- Pomoću funkcije timera možete programirati vrijeme automatskog isključivanja. Za postavljanje funkcije okrenite kotačić na željeno vrijeme - možete odabrati do 120 minuta. Nakon isteka postavljenog vremena, ventilator će se automatski isključiti.
- Za deaktiviranje funkcije timera, okrenite regulator na "UKLJUČENO".
- Položaj prekidača "ISKLJUČENO" isključuje ventilator.

ČIŠĆENJE

OBAVIJEST: Uvijek isključite uređaj iz struje prije čišćenja.

1. NE uranjajte uređaj u vodu niti ga prskajte drugim tekućinama.
4. NE koristite otapala ili druge kemikalije za čišćenje. Ventilator čuvajte na suhom mjestu kada ga ne koristite.
5. Kada završite s korištenjem ventilatora na kraju sezone, obrišite prašinu kako biste ga održali u dobrom stanju za sljedeću sezonu. Ako je potrebno, rastavite rešetku i uklonite ventilator; očistite ga mekom, vlažnom krpom.

BE COOL

Tehničke informacije			
Nazivni napon	220–240 V~		
frekvencija	50/60 Hz		
Nazivna snaga	50 vata		
Masa	240 × 730 × 240 mm		
Težina	2,35 kg		
Zahtjevi za informiranje iz Uredbe EU (VO) 206/2012			
Broj artikla	BCTU76CMZ		
Nazivni napon	220-240 V		
Klasa zaštite	II		
Potrošnja energije u isključenom stanju (POFF)	0 W		
Sezonska potrošnja električne energije (Q)	11,8 kWh/god.		
Oznaka	simbol	Vrijednost	Jedinica
Maksimalni volumni protok	F	23.2	m³/min
Potrošnja energije ventilatora	P	36,8	W
Uslužni odnos	S _v	0,6	(m³/min)/W
Potrošnja energije u Način pripravnosti	P _{SB}	0	W
Razina zvučne snage ventilatora	LWA	53	dB(A)
Maksimalno Brzina zraka	c	2.6	m/s
Standard mjerenja za određivanje omjera usluga	IEC 60879:2019		
Kontaktne adrese za dodatne informacije i servisnu liniju:	Schuss Home Electronic GmbH Scheringgasse 3, A-1140 Beč Telefon: +43 (1) 97 0 21 – 0 www.becool.at Broj trgovačkog registra : 236974t Trgovački registarski sud: Beč		

BE COOL

JAMČITI

S ovim kvalitetnim proizvodom tvrtke BE COOL odlučili ste se za inovaciju, trajnost i pouzdanost.

Za ovaj BE COOL uređaj nudimo dvogodišnje jamstvo, važeće u Austriji, od datuma kupnje. Ukoliko tijekom tog razdoblja bude potreban servisni rad na vašem uređaju, jamčimo besplatan popravak (rezervni dijelovi i rad) ili (prema Schussovoj diskreciji) zamjenu proizvoda. Ako ni popravak ni zamjena nisu mogući iz financijskih razloga, zadržavamo pravo izdati povrat trenutne vrijednosti.

U slučaju klima uređaja, uvijek prvo kontaktirajte telefonsku liniju za korisničku podršku (vidi naljepnicu na uređaju ili naslovnicu priručnika s uputama). Za ventilatore obratite se specijaliziranom prodavaču ili izravno nama. Imajte na umu da će popravci koje ne izvrši ovlašteni servisni centar u Austriji odmah poništiti ovo jamstvo.

Ovo jamstvo ne pokriva:

- U slučaju nepravilne upotrebe ne preuzimamo nikakvu odgovornost za posljednju štetu
- Popravak ili zamjena dijelova zbog normalnog trošenja
- Oštećenja zbog nepoštivanja uputa za uporabu
- Uređaji koji se koriste - čak i djelomično - u komercijalne svrhe
- Uređaji koji su mehanički oštećeni zbog vanjskih utjecaja (padovi, udarci, lom, nepravilna uporaba itd.) kao i znakovi estetskog habanja.
- Uređaji s kojima se nepravilno rukovalo
- Uređaji koje nije otvorio naš ovlašteni servisni centar.
- Oštećenja uzrokovana nepravilno zatvorenim ventilima za odvod kondenzata na klima uređajima ili nepravilno postavljenim spremnicima vode.
- Neispunjena očekivanja potrošača.
- Šteta uzrokovana višom silom, vodom, munjom, prenaponom.
- Uređaji na kojima je oznaka tipa i/ili serijski broj na uređaju promijenjen, izbrisan, učinjen nečitljivim ili uklonjen.
- Usluge izvan naših ovlaštenih radionica, troškovi prijevoza do ovlaštene radionice ili do nas i natrag, kao i povezani rizici.

Izričito ističemo da će se unutar jamstvenog roka, u slučaju grešaka u radu ili ako nije utvrđen kvar, naplatiti paušalna cijena od 60 € (indeksirana na temelju CPI-ja za 2010., lipanj 2015.).

Pružanje jamstvenog servisa (popravak ili zamjena uređaja) ne produžava apsolutni jamstveni rok od 2 godine od datuma kupnje.

Dvogodišnje jamstvo vrijedi samo uz predočenje računa (mora sadržavati naziv i adresu prodavača te potpuni opis uređaja) i priloženog jamstvenog lista, na kojem moraju biti navedeni tip uređaja i serijski broj (nalazi se na kutiji te na stražnjoj i donjoj strani uređaja)! Bez jamstvenog lista vrijedi samo zakonsko jamstvo.

Izričito ističemo da zakonska jamstvena prava nisu ugrožena ovim jamstvom i ostaju na snazi bez ikakvog utjecaja.

Schuss Home Electronic GmbH i njegovi posrednici odgovorni su za štetu samo u slučajevima grube nepažnje ili namjere. Isključena je odgovornost za izgubljenu dobit, očekivane, a neostvarene uštede, posljednju štetu i štetu nastalu zbog potraživanja trećih strana. Oštećenje snimljenih podataka uvijek je isključeno iz odgovornosti za štetu.

Čestitamo na odabiru! Nadamo se da ćete uživati u svom BE COOL uređaju!

ADRESA

Schuss Home Electronic GmbH
A-1140 Beč, Scheringgasse 3
Telefon: +43 (0)1/ 970 21

Oznaka tipa:.....

Serijski broj:.....

U slučaju reklamacije, ovaj jamstveni list mora se predati ovlaštenoj servisnoj radionici zajedno s uređajem.

BE COOL

OPERATING INSTRUCTIONS

Tower fan

BCTU76CMZ



CONGRATULATIONS!

THANK YOU FOR CHOOSING A **BE COOL** PRODUCT.



Current operating instructions and other languages

Download the latest operating instructions in various languages via the link www.becool.at/downloads or scan the QR code shown. Follow the instructions on the website.



PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE STARTING INSTALLATION, OPERATION OR MAINTENANCE. PROTECT YOURSELF AND OTHERS BY FOLLOWING THE SAFETY INSTRUCTIONS. FAILURE TO FOLLOW INSTRUCTIONS COULD RESULT IN PERSONAL INJURY AND/OR PROPERTY DAMAGE AND/OR LOSS OF WARRANTY COVERAGE!

IMPORTANT SAFETY, LOCATION AND ELECTRICAL CONNECTION INFORMATION.



Intended use

BE COOL

The fan is designed exclusively for the ventilation of dry rooms.

It is intended for private use only and is not suitable for commercial use.

Only use the fan as described in these operating instructions.

1. **Only** use this appliance in **accordance with the guidelines in the operating instructions**. Any other use not recommended by the manufacturer could result in fire, electric shock or personal injury.
2. Remove the packaging and make sure that the unit is not damaged. If in doubt, do not use the unit and contact the service centre or your dealer.
3. Keep children away from packaging materials. There **is a danger of choking if swallowed!**
4. If the power supply cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer or an authorised service centre in order to avoid all possible risks.
5. Before connecting the appliance to the mains, **check that the type of current and mains voltage correspond to the specifications on the appliance type plate.**
6. The electrical socket in which you connect the unit must not be defective or loose and must be suitable for the required current load and, above all, reliably earthed.
7. Avoid using an extension cord as it could overheat and cause a fire.
8. It is forbidden to adapt or modify the characteristics of this appliance in any way and use only spare parts and accessories recommended by the manufacturer (failure to do so will invalidate the guarantee and warranty).

BE COOL

9. If the unit has a defect, switch it off and contact your dealer or the customer hotline.
10. Always and only contact customer service centres authorised by the manufacturer for any repairs to the appliance, mains plug or cable. You can find the service centres online at www.becool.at.
11. Children under the age of 8 and persons with reduced physical, mental, sensory or spiritual capabilities or lack of experience and knowledge should not use this appliance unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
12. **Do not operate the unit unattended.** If you leave the room, **always switch off the unit.**
13. **Children must not play with the appliance.**
14. Do not twist or bend the mains cable.
15. **Do not** use the appliance **with wet hands.**
16. **Do not** use the unit outdoors.
17. **Never** operate the unit in **rooms where gas, oil or sulphur are** present.
18. **Do not** use the unit **near water or high humidity, e.g.** in damp basements, next to swimming pools, bathtubs or showers. Make sure that no water enters the unit.
19. **Do not** place **any objects on the unit.**
20. Place the unit on **a stable and level surface.**
21. **Never cover the unit.**
22. **Never insert** fingers, pens or other objects into the unit and make sure that the **air inlet and outlet are never blocked.**

BE COOL

23. **Always** switch off the appliance **before** unplugging it from the **mains**.
24. Do not pull on the mains cable to disconnect the appliance from the mains power. Always pull on the plug to unplug the mains cable.
25. **Do not handle the plug with wet hands to** avoid electric shock.
26. Unplug the appliance when you are not using it, before cleaning it, when it needs maintenance or when it is moved from one place to another.
27. Keep the unit in good condition by maintaining and cleaning the unit. If you have any questions about maintenance, you can contact the customer hotline/service centre authorised by the manufacturer.
28. Keep and store the appliance in a safe, dry place out of reach of children when not in use.

BE COOL

Recycling, disposal, declaration of conformity

	<u>RECYCLING</u> The packaging materials can be recycled. Therefore, it is recommended to dispose of them in sorted waste.
	<u>DISPOSAL</u> The symbol "crossed-out dustbin" requires the separate disposal of waste electrical and electronic equipment (WEEE). Electrical and electronic equipment may contain hazardous and environmentally dangerous substances. Therefore, do not dispose of this in unsorted residual waste, but at a designated collection point for waste electrical and electronic equipment. By doing so, you will help to protect resources and the environment. For more information, please contact your dealer or local authorities. Directive 2012/19/EU
	<u>DECLARATION OF CONFORMITY</u> We hereby confirm that this article complies with the basic requirements, regulations and directives of the EU. You can view the detailed declaration of conformity at any time under the following link: https://www.schuss-home.at/downloads


Errors and technical modifications excepted.

BE COOL

Technical information

If the fan has to be stored for a long time and is not used regularly, place the fan in its original packaging in a dry place. When using it for the first time after a long period of inactivity, make sure that the fan is clean and the motor blades are unrestricted (unit not powered).

Description of the unit



Preparation



Before you start assembling the product, make sure that all parts are present. Included in delivery: Fan housing, fan base (base).

- Estimated assembly time: 15 minutes

Assembly

Step 1: Select the two halves of the base, align the groove and join them together to form a complete unit. Make sure that both halves of the base fit together properly.



BE COOL





Step 2: Remove the fixing screw from the bottom of the fan housing, unwind the power cable and pass it through the hole in the fan base. Then add the base and rotate it to ensure that the two slots are perfectly aligned with the housing.

Attention

The mains cable is routed at the top of the fan base.



Step 3: Tighten the fixing screw (clockwise) and allow the power cable to pass through the cable duct on the edge of the base to make the product flatter and more stable. You have now completed the assembly of the tower fan. Secure the base with the 2 screws provided.



BE COOL

Note: Please note that it is normal that the tower fan with swivel function may wobble slightly or appear unstable. This is to ensure that the fan does not immediately fall over when touched and that it performs the swivel function properly.

Control panel



Speed & Oscillation (1)

- Turn the switch (1) to select the speed with or without oscillation.
- 3 speeds are available for selection: (Low - Medium - High)

ON / OFF / Timer (2)

- You can programme an automatic switch-off time with the timer function. To set the function, turn the control dial to the desired time - you can select up to 120 minutes. After the set time has elapsed, the fan switches off automatically.
- To deactivate the timer function, turn the control to "ON".
- Use the switch position "OFF" to switch off the fan.

BE COOL

CLEANING

NOTE: Always disconnect the mains plug from the socket before cleaning the appliance.

1. DO NOT immerse the unit in water or spray it with other liquids.
2. DO NOT use solvents or other chemical products for cleaning. Store the fan in a dry place when not in use.
3. When you stop using the fan at the end of the season, wipe off the dust to keep it in good condition for the next season. If necessary, dismantle the grille and remove the fan; clean it with a soft, damp cloth.

BE COOL

Technical information			
Rated voltage	220-240V~		
Frequency	50/60 Hz		
Nominal power	50 Watt		
Sound level	46 dB(A)		
Dimensions	240×730×240 mm		
Weight	2,35 kg		
Information requirements of Regulation (EU) No. 206/2012			
Article	BCTU76CMZ		
Rated	220 -240 V		
Protection	II		
Power consumption when switched off (P _{OFF})	0		
Seasonal power consumption (Q)	11.8 kWh/a		
Designation	Symbol	Value	Unit
Maximum volume flow	F	23.2	m ³ /min
Fan power consumption	P	36.8	W
Service ratio	S _V	0.6	(m ³ /min)/W
Power consumption in standby mode	P _{SB}	0	W
Fan sound power level	L _{WA}	53	dB(A)
Maximum air velocity	c	2.6	m/s
Measurement standard for determining the service ratio	IEC 60879:2019		
Contact addresses for further information and service line:	Schuss Home Electronic GmbH Scheringgasse 3, A-1140 Vienna Tel: +43 (1) 97 0 21 - 0 www.becool.at Company register no.: 236974t Commercial Register Court: Vienna		

BE COOL

GUARANTEE

With this quality product from BE COOL, you have made a decision for innovation, durability and reliability.

For this BE COOL unit we grant a warranty period of 2 years from the date of purchase, valid in Austria! If, contrary to expectations, service work should nevertheless be necessary on your unit during this period, we hereby guarantee to repair it free of charge (spare parts and labour) or (at the discretion of Schuss) to exchange the product. If neither repair nor exchange is possible for economic reasons, we reserve the right to issue a credit note for the current value.

In the case of air conditioners, please contact the customer hotline as a first step (see sticker on the unit or cover page of the operating instructions), in the case of fans, please contact your specialist dealer or us directly. We would like to point out that repair work that has not been carried out by the authorised contract workshop in Austria will immediately terminate the validity of this warranty.

This warranty does not cover:

- We do not accept any liability for consequential damage in the event of improper use.
- Repair or replacement of parts due to normal wear and tear
- Damage due to non-observance of the operating instructions
- Devices that are used - even only partially - for commercial purposes
- equipment mechanically damaged by external influence (fall, impact, breakage, improper use, etc.) as well as wear and tear of an aesthetic nature.
- Equipment that has been improperly handled
- Units that have not been opened by our authorised service workshop.
- Damage caused as a result of improperly closed condensation drain valves of air conditioners or improperly inserted water tank.
- Consumer expectations not met.
- Damage caused by force majeure, water, lightning, overvoltage.
- Units where the type designation and/or serial number on the unit has been changed, deleted, made illegible or removed.
- services outside our authorised workshops, the transport costs to an authorised workshop or to us and back, and the associated risks.

We expressly point out that within the warranty period, a lump sum of € 60,- (indexed basis CPI 2010, June 2015) will be charged in case of operating errors or if no error was detected.

The provision of warranty service (repair or replacement of the appliance) does not extend the absolute warranty period of 2 years from the date of purchase.

The 2-year warranty is only valid on presentation of the purchase receipt (must contain the name and address of the dealer as well as the complete designation of the unit) and the corresponding warranty certificate, on which the type of unit as well as the serial number (visible on the box and on the back or bottom of the unit) must be noted! Without the warranty certificate, only the legal warranty applies!

We expressly point out that the statutory warranty rights are not affected by this guarantee and continue undiminished.

Schuss Home Electronic GmbH and its vicarious agents shall only be liable for damages in the event of gross negligence or intent. Liability for loss of profit, expected but not realised savings, consequential damage and damage from third party claims is excluded in any case. Damages to or for recorded data are always excluded from the liability for damages.

Congratulations on your choice. We wish you much pleasure with your BE COOL device!

ADDRESS

Schuss Home Electronic GmbH
A-1140 Vienna, Scheringgasse 3
Tel.: +43 (0)1/ 970 21

Type designation:

Serial number:

In the event of a warranty claim, this warranty certificate must be handed over to the authorised service centre together with the unit.